



Kalahari 10

Portable Electrode Ovens

SAFETY PRECAUTIONS

1. Never keep the oven in a wet area or on a wet floor.
2. The outside surface of the oven gets hot during use. Don't touch the oven surface with unprotected hands. Always use insulated safety gloves
3. Disconnect the power supply when the oven is not in use.
4. Make sure all electrical connections are secure.

Hornos de electrodos portátiles

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1. Nunca mantenga el horno en un área mojada o en un piso mojado.
2. La superficie exterior del horno se calienta durante el uso. No toque la superficie del horno con las manos desprotegidas. Utilice siempre guantes de seguridad aislados.
3. Desconecte la fuente de alimentación cuando el horno no esté en uso.
4. Asegúrese de que todas las conexiones eléctricas sean seguras.

Fours à électrodes portables

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

1. Ne gardez jamais le four dans un endroit humide ou sur un sol humide.
2. La surface extérieure du four devient chaude pendant l'utilisation. Ne touchez pas la surface du four avec des mains non protégées. Utilisez toujours des gants de sécurité isolés
3. Débranchez l'alimentation lorsque le four n'est pas utilisé.
4. Assurez-vous que toutes les connexions électriques sont sécurisées.



Read and keep these safety instructions. Always weld safely.

Lea y guarde estas instrucciones de seguridad. Siempre suelde con seguridad.

Lisez et conservez ces consignes de sécurité. Soudez toujours en toute sécurité.



Kalahari 10

Portable Electrode Ovens

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Fill the oven with electrodes within the capacity your oven is designed for. Leave some space in the chamber to allow moisture to escape.
2. Connect the plug to the power source.
3. Switch the oven on. The indicator lamp will glow.
4. The oven temperature will rise gradually and will reach its operating temperature in approximately 1 hour.
5. A tolerance of +/- 10% of 300°F at the centre of the oven is normal.

Hornos de electrodos portátiles

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Llene el horno con electrodos dentro de la capacidad. Su horno está diseñado para. Deje un poco de espacio en el cámara para permitir que escape la humedad.
2. Conecte el enchufe a la fuente de alimentación.
3. Enciende el horno. La luz indicadora se encenderá.
4. La temperatura del horno aumentará gradualmente y alcanzará Su temperatura de funcionamiento es de aproximadamente 1 hora.
5. Una tolerancia de +/- 10% de 300°F en el centro del horno es normal.

Fours à électrodes portables

MODE D'EMPLOI

1. Remplissez le four d'électrodes dans la capacité votre four est conçu pour. Laissez de l'espace dans le chambre pour permettre à l'humidité de s'échapper.
2. Connectez la fiche à la source d'alimentation.
3. Allumez le four. Le témoin lumineux s'allume.
4. La température du four augmentera progressivement et atteindra c'est la température de fonctionnement en environ 1 heure.
5. Une tolérance de +/- 10% de 300°F au centre du four est normal.



Please read the safety instructions on the other side
Por favor lea la seguridad instrucciones al otro lado
Veillez lire la sécurité instructions de l'autre côté